


2010年R2シリーズ リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	テレビ電源	画面表示	入力切換		
2	青	赤	緑	黄	
3	録画一覧	番組表	らくらくアイコン		
4	上下左右 ボタン 左ボタン	上下左右 ボタン 右ボタン	上下左右 ボタン 上ボタン	上下左右 ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上アナログ	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル 1/2	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	元の画面	チャンネル アップ	音量プラス		
12	消音	チャンネル ダウン	音量マイナス		
13	スキップ 戻し	スキップ 送り	スロー 戻し/ 早戻し	スロー 送り/ 早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面縦一列のボタン



S6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部蓋の中



	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	録画モード	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	左右入換	右画面操作

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ