

ブルーレイディーガ シンプルリモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	BD電源				
2	早戻し	再生	早送り		
3	停止				
4	録画一覧	予約/確認			
5	上下左右 ボタン 左ボタン	上下左右 ボタン 右ボタン	上下左右 ボタン 上ボタン	上下左右 ボタン 下ボタン	決定 ボタン
6	放送を見る	戻る			
7	消去	録画	ダビング		

4の2 予約/確認の長押しで 音声ガイドの設定画面に入る