

DMR-BRT220 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	
2	エコ待機	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	
3	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	チャンネルアップ30秒送り	
4	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	チャンネルダウン10秒戻し	
5	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	表示	
6	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	予約確認	
7	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
8	停止	一時停止／お好みチャンネル	再生／1.3倍速		
9	ワンタッチ予約録画	かんたんスタート			
10	録画一覧ポップアップメニュー	スタート	番組表		
11	上下左右ボタン左ボタン	上下左右ボタン上ボタン	上下左右ボタン右ボタン	上下左右ボタン下ボタン	決定ボタン
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄チャプターマーク	
14	地上	BS	CS	アクトビラ	
15	ガイド	HDD/BD/SD	音声切換	開閉	
16	録画モード	3桁入力消去	再生設定	データ	