

# DMR-BRT230 リモコンボタン配列表



|    | 1                  | 2                 | 3               | 4                  | 5     |
|----|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| 1  | 電源                 | テレビ電源             | テレビチャンネルアップ     | テレビ音量プラス           |       |
| 2  | エコ待機               | テレビ入力切換           | テレビチャンネルダウン     | テレビ音量マイナス          |       |
| 3  | 1チャンネル             | 2チャンネル            | 3チャンネル          | チャンネルアップ<br>30秒 送り |       |
| 4  | 4チャンネル             | 5チャンネル            | 6チャンネル          | チャンネルダウン<br>10秒 戻し |       |
| 5  | 7チャンネル             | 8チャンネル            | 9チャンネル          | 表示                 |       |
| 6  | 10チャンネル            | 11チャンネル           | 12チャンネル         | 予約確認               |       |
| 7  | スキップ戻し             | スキップ送り            | 早戻し             | 早送り                |       |
| 8  | 停止                 | 一時停止/<br>お好みチャンネル | 再生/<br>1.3倍速    |                    |       |
| 9  | ワンタッチ<br>予約録画      | かんたん<br>スタート      |                 |                    |       |
| 10 | 録画一覧<br>ポップアップメニュー | スタート              | 番組表             |                    |       |
| 11 | 上下左右ボタン<br>左ボタン    | 上下左右ボタン<br>上ボタン   | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左右ボタン<br>下ボタン    | 決定ボタン |
| 12 | サブメニュー             | 戻る                |                 |                    |       |
| 13 | 青                  | 赤                 | 緑               | 黄<br>チャプターマーク      |       |
| 14 | 地上                 | BS                | CS              | アクトピラ              |       |
| 15 | ガイド                | HDD/BD/SD         | 音声切換            | 開閉                 |       |
| 16 | 録画モード              | 3桁入力<br>消去        | 再生設定            | データ                |       |