

DMR-BXT3000 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	チャンネル録画設定	閉閉		
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切替	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	地上	BS	CS	VOD/ もっとTV	
5	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル		
6	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル		
7	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル		
8	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル		
9	早戻し	再生/ 1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し お好みチャンネル	停止	30秒送り		
12	録画一覧	番組表	予約確認		
13	ワンタッチ予約録画	かんたんスタート			
14	チャンネル録画一覧 ポップアップメニュー	スタート	検索		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄/ チャプターマーク	
18	HDD/BD/SD	ネット	アクトピラ	おすすめ	

ふた ナカボタン配列表



	1	2	3	4
ナカ1	データ	3桁入力 消去	音声切換	録画モード
ナカ2	ガイド	画面表示	再生設定	入力切換