

リモコンボタン配列表

DMR-4X1002

DMR-4X602



	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ操作	データ	開/閉	
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	画面表示/消音	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	NETFLIX	
4	地上	B S	C S	4K/BS/CS	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/早見	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し	停止	30秒送り		
12	チャンネル録画設定	録画一覧	ホーム		
13	ワンタッチ予約録画	番組内容			
14	チャンネル録画一覧	おすすめ録画一覧	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄/ チャプターマーク	
18	ネット	消去/3桁入力	音声	字幕	
19	予約確認	HDD/BD	検索	録画モード	