

# 2016年 ICレコーダー RR-QR220 本体各部の配置表

## 正面



|   | 1                  | 2                   | 3                  |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| ① |                    | 録音・動作ランプ            |                    |
| ② | 表示部                |                     |                    |
| ③ | 停止・戻るボタン           | 録音ボタン               |                    |
| ④ |                    | 上下左右ボタン<br>上プラスボタン  |                    |
| ⑤ | 上下左右ボタン<br>左早戻しボタン | 再生・決定<br>(OK) ボタン   | 上下左右ボタン<br>右早送りボタン |
| ⑥ |                    | 上下左右ボタン<br>下マイナスボタン |                    |
| ⑦ | シーン・メニュー<br>ボタン    |                     | 消去・リピート<br>ボタン     |
| ⑧ | 内蔵スピーカー            |                     |                    |

# 2016年 ICレコーダー RR-QR220 本体各部の配置表

右側面



天面



背面



①

電源・ホールド・  
スイッチ

①

ヘッドホン  
端子

2

内蔵モノラル  
マイク

3

外部マイク  
端子

①

電池挿入ふた

②

電池挿入部