

# TH-L32C2 ボタン配列表



|    | 1               | 2               | 3               | 4               | 5     |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | 電源              | 画面表示            | 入力切換            |                 |       |
| 2  | SDカード           | アクトビラ           | メニュー            |                 |       |
| 3  | ビエラリンク          | 番組表             | らくらくアイコン        |                 |       |
| 4  | 上下左右ボタン<br>左ボタン | 上下左右ボタン<br>上ボタン | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左右ボタン<br>下ボタン | 決定ボタン |
| 5  | サブメニュー          | 戻る              |                 |                 |       |
| 6  | 青               | 赤               | 緑               | 黄               |       |
| 7  | チャンネルアップ        | 音量プラス           |                 |                 |       |
| 8  | チャンネルダウン        | 音量マイナス          |                 |                 |       |
| 9  | 元の画面            | 画面モード           | 音声切換            | 消音              |       |
| 10 | 1チャンネル          | 2チャンネル          | 3チャンネル          |                 |       |
| 11 | 4チャンネル          | 5チャンネル          | 6チャンネル          |                 |       |
| 12 | 7チャンネル          | 8チャンネル          | 9チャンネル          |                 |       |
| 13 | 10チャンネル         | 11チャンネル         | 12チャンネル         |                 |       |
| 14 | 放送切換            | オフタイマー          | データ             |                 |       |

2の3 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る