

# TH-L19CF5 ボタン配列表



|    | 1               | 2               | 3               | 4               | 5     |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | 電源              |                 |                 |                 |       |
| 2  | ナノイー            | オフタイマー          | 画面表示            | 入力切換            |       |
| 3  | 地上デジタル          | BSデジタル          | CSデジタル          | リンク             |       |
| 4  | 録画一覧            | 番組表             | らくらくアイコン        |                 |       |
| 5  | 上下左右ボタン<br>左ボタン | 上下左右ボタン<br>上ボタン | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左右ボタン<br>下ボタン | 決定ボタン |
| 6  | サブメニュー          | 戻る              |                 |                 |       |
| 7  | 青               | 赤               | 緑               | 黄               |       |
| 8  | チャンネルアップ        | 音量プラス           |                 |                 |       |
| 9  | チャンネルダウン        | 音量マイナス          |                 |                 |       |
| 10 | メニュー            | 音声切換            | 消音              | データ             |       |
| 11 | 1チャンネル          | 2チャンネル          | 3チャンネル          |                 |       |
| 12 | 4チャンネル          | 5チャンネル          | 6チャンネル          |                 |       |
| 13 | 7チャンネル          | 8チャンネル          | 9チャンネル          |                 |       |
| 14 | 10チャンネル         | 11チャンネル         | 12チャンネル         |                 |       |
| 15 | スキップ戻し/<br>早戻し  | 再生/<br>1.3倍速    | スキップ送り/<br>早送り  |                 |       |
| 16 | 録画              | 停止              | 一時停止/静止         |                 |       |
| 17 | ガイド             | 字幕              | 元の画面            |                 |       |

10の1 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る