

# TH-55AX700 ボタン配列表



|    | 1               | 2               | 3               | 4               | 5     |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | 電源              | 節電視聴            | 画面表示            | 入力切換            |       |
| 2  | 青               | 赤               | 緑               | 黄               |       |
| 3  | アプリ             | ホーム             | 番組表             |                 |       |
| 4  | 上下左右ボタン<br>左ボタン | 上下左右ボタン<br>上ボタン | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左右ボタン<br>下ボタン | 決定ボタン |
| 5  | サブメニュー          | 戻る              |                 |                 |       |
| 6  | 地上デジタル          | BSデジタル          | CSデジタル          | VOD             |       |
| 7  | 1チャンネル          | 2チャンネル          | 3チャンネル          |                 |       |
| 8  | 4チャンネル          | 5チャンネル          | 6チャンネル          |                 |       |
| 9  | 7チャンネル          | 8チャンネル          | 9チャンネル          |                 |       |
| 10 | 10チャンネル         | 11チャンネル         | 12チャンネル         |                 |       |
| 11 | 元の画面            | チャンネルアップ        | 音量プラス           |                 |       |
| 12 | 消音              | チャンネルダウン        | 音量マイナス          |                 |       |
| 13 | スキップ戻し          | スキップ送り          | 早戻し             | 早送り             |       |
| 14 | 録画              | 停止              | 一時停止            | 再生/<br>1.3倍速    |       |

リモコン上部左側面



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

|     |      |        |       |        |
|-----|------|--------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | ディーガ操作 | 字幕    | 30秒送り  |
| ナカ2 | ガイド  | 2画面    | 画面モード | ビエラリンク |

|     | 1    | 2      | 3     | 4      |
|-----|------|--------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | ディーガ操作 | 字幕    | 30秒送り  |
| ナカ2 | ガイド  | 2画面    | 画面モード | ビエラリンク |

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ

# AX700 音声タッチパッドリモコン ボタン配列表



|   | 1      | 2        | 3   |
|---|--------|----------|-----|
| 1 | 電源     | マイク      |     |
| 2 | 音量プラス  | チャンネルアップ |     |
| 3 | 音量マイナス | チャンネルダウン |     |
| 4 | メニュー   | 音声操作     |     |
| 5 | タッチパッド |          |     |
| 6 | サブメニュー | 戻る       |     |
| 7 | マイボタン  | ホーム      | アプリ |

# 背面のボタン配列表



|     |    |
|-----|----|
|     | 1  |
| 背面1 | 決定 |