

# TH-24C305 ボタン配列表



|    | 1               | 2                 | 3               | 4              | 5     |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------|
| 1  | 電源              | オフタイマー            | 画面表示            | 入力切換           |       |
| 2  | 地上デジタル          | BSデジタル            | CSデジタル          | アクトビラ          |       |
| 3  | データ             | 元の画面              |                 |                |       |
| 4  | 録画一覧            | 番組表               | らくらくアイコン        |                |       |
| 5  | 上下左右ボタン<br>左ボタン | 上下左右ボタン<br>上ボタン   | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左ボタン<br>下ボタン | 決定ボタン |
| 6  | サブメニュー          | 戻る                |                 |                |       |
| 7  | 青               | 赤                 | 緑               | 黄              |       |
| 8  | チャンネル アップ       | 音量プラス             |                 |                |       |
| 9  | 音声切換            |                   |                 |                |       |
| 10 | チャンネル ダウン       | 消音                | 音量マイナス          |                |       |
| 11 | 1チャンネル          | 2チャンネル            | 3チャンネル          |                |       |
| 12 | 4チャンネル          | 5チャンネル            | 6チャンネル          |                |       |
| 13 | 7チャンネル          | 8チャンネル            | 9チャンネル          |                |       |
| 14 | 10チャンネル         | 11チャンネル           | 12チャンネル         |                |       |
| 15 | スキップ戻し/<br>早戻し  | 再生/<br>1. 3倍速     | スキップ送り/<br>早送り  |                |       |
| 16 | 録画              | 停止                | 一時停止/静止         |                |       |
| 17 | ガイド             | お部屋ジャンプ<br>リンクリンク | メニュー            |                |       |

17の3 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る