

TH-32E300 ボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	オフタイマー	画面表示	入力切換	
2	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル	アクトビラ	
3	データ	元の画面			
4	録画一覧	番組表	らくらくアイコン		
5	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
6	サブメニュー	戻る			
7	青	赤	緑	黄	
8	チャンネルアップ	音量プラス			
9	音声切換				
10	チャンネルダウン	消音	音量マイナス		
11	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
12	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
13	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
14	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
15	スキップ戻し/ 早戻し	再生/ 1.3倍速	スキップ送り/ 早送り		
16	録画	停止	一時停止/停止		
17	ガイド	お部屋ジャンプ リンク	メニュー		

17の3 メニューボタン3秒以上長押しで、音声ガイドの設定画面に入る