

# TH-65FZ950 ボタン配列表



|    | 1               | 2               | 3               | 4               | 5     |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | 電源              | オフタイマー          | 画面表示            | 入力切換            |       |
| 2  | 青               | 赤               | 緑               | 黄               |       |
| 3  | NETFLIX         | ホーム             | 番組表             |                 |       |
| 4  | 上下左右ボタン<br>左ボタン | 上下左右ボタン<br>上ボタン | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左右ボタン<br>下ボタン | 決定ボタン |
| 5  | サブメニュー          | マイク             | 戻る              |                 |       |
| 6  | 地上デジタル          | BSデジタル          | CSデジタル          | アプリ             |       |
| 7  | 1チャンネル          | 2チャンネル          | 3チャンネル          |                 |       |
| 8  | 4チャンネル          | 5チャンネル          | 6チャンネル          |                 |       |
| 9  | 7チャンネル          | 8チャンネル          | 9チャンネル          |                 |       |
| 10 | 10チャンネル         | 11チャンネル         | 12チャンネル         |                 |       |
| 11 | チャンネルアップ        | 元の画面            | 音量プラス           |                 |       |
| 12 | チャンネルダウン        | 消音              | 音量マイナス          |                 |       |
| 13 | スキップ戻し          | スキップ送り          | 早戻し             | 早送り             |       |
| 14 | 録画              | 停止              | 一時停止            | 再生/<br>1.3倍速    |       |

# リモコン上部左側面



左6 メニューボタン3秒以上長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

## リモコン下部ふたの中

|     |                                     |                          |                          |                          |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     | 音声切換                                | 節電視聴                     | 字幕                       | 30秒送り                    |
| ナカ1 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ナカ2 | ガイド                                 | 2画面                      | 画面モード                    | ビエラリンク                   |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     | 1    | 2    | 3     | 4      |
|-----|------|------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | 節電視聴 | 字幕    | 30秒送り  |
| ナカ2 | ガイド  | 2画面  | 画面モード | ビエラリンク |

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオン・オフ